

## Montage- und Gebrauchsanleitung

Die manuelle Außenentriegelung SPA2 ist ein Zubehörteil, mit dem das Tor im Bedarfsfall von Hand geöffnet werden kann, beispielsweise bei Störungen. Der Einsatz der SPA2 ist zwingend erforderlich, wenn der Antrieb in Räumen ohne weiteren Zugang installiert ist

**Wartung** – Wenn SPA2 als manuelle Notentriegelung verwendet wird, ist die einwandfreie Funktion des gesamten Entriegelungsmechanismus regelmäßig (mindestens einmal pro Monat) zu überprüfen. Achten Sie dabei besonders auf die korrekte Spannung des Stahlseils sowie auf den sicheren Verschluss der Klemme A

